ステレオ イヤーレシーバー

MDR-EX77SL

©2009 Sony Corporation Printed in Thailand

取扱説明書

お買い上げいただきありがと うございます。

▲警告 電気製品は安全のた ー めの注意事項を守らないと、火 災や人身事故になることがあ ります。

この取扱説明書には、事故を 防ぐための重要な注意事項と 製品の取り扱いかたを示して います。この取扱説明書をよ くお読みのうえ、製品を安全 にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見ら れるところに必ず保管してく ださい。

• 小型かつ高音質な高感度 9mm ドライバーユニット搭載

- 迫力のある重低音とクリアな中高域のサウンドを再生する N·U·D·E EX plus
- 耳あたりの良いシリコンパッドにより、ソフトで快適な装着性を実現
- アングルド・イヤーピース構造により、快適で安定性の高い装着性を実現
- 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

主な特長

- コードの長さを調節できるアジャスター付属
- 密閉度が高く、長時間使用でも快適で安定した装着性を実現した、ハイブリッドイ ヤーピースを採用(S、M、L サイズ付属)

ハイブリッドイヤーピースの断面






接続のしかた

MD ウォークマン®、 CD ウォークマン ® や ウォークマン ®* に付属 のステレオミニプラグ対 応リモコンにつなぐとき

ネットワークウォークマ ン ®* に直接つなぐとき



* "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

ご注意

マイクロプラグ(MP)対応リモコンへの接続には、別売りのプラグアダプター PC-MP1S(ステレ オミニジャック ↔ マイクロプラグ) が必要です。

コード長アジャスター(付属)の使いかた

図のようにコードを巻きつけて長さを調節できます。

(巻きつける長さは 50 cm までを目安に調節してください。それ以上巻きつけると コードがはずれやすくなります。)

ご注意

ーーー プラグやコード分岐部分を巻きつけないようにしてください。負担がかかりやすく断線につながる 恐れがあります。

延長コードの使いかた

カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。



⚠ 警告

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まち がった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店に修理を依頼する。

交通安全のために

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、イヤーレシーバーは絶対に使わないでくださ い。交通事故の原因となります。

運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえ ないと危険な場所では使わないでください。

/注意




• 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を 与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

- このイヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎ て、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは 音量を上げてしまいがちですが、イヤーレシーバーで聞くときはいつも呼びかけら れて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- イヤーレシーバーが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師また はソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- 空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、イヤーレ シーバーの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生し にくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより軽減されます。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本機の使用を中止してください。
- イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤーピースが外れて耳に残ると、 けがや病気の原因となることがあります。

イヤーレシーバーの正しい装着方法

1 左右を確認し、図のように持つ。



2 図のように、本体が耳におさまるようにしっかりと装着する。

® の印のついた方を右耳に、② の印のついた方を左耳に付けてください。 コードは首の後ろに回す、ソニー独自のネックチェーン方式です。使用中、イヤーレシーバーをはずしても肩にかかる、落ちにくいコードです。



3 イヤーピースが耳にきちんと装着されるように調節する。



イヤーピースの正しい装着方法

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。より良い音質を楽しんでいただくためには、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、ぴったり耳に装着させるようにしてください。お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のLサイズやSサイズに交換してください。イヤーピースのサイズはイヤーピース内側の色で確認してください。


イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イヤーピースを交換する際には、イヤーレシーバーにしっかり取り付けてください。

付属以外にも、S サイズより小さい SS サイズを別売しています。

イヤーピースのサイズ (内側の色)


小さい	_		大きい
SS (別売) (赤)	S (榗)	M (緑)	L (水色)
(931)	(1117)	(494)	(3,0)





イヤーピースをはずすときは

イヤーレシーバーを片手で押さえ、もう一方の手でイヤーピースを軸ごとねじりながらはずします。




ヴヒント

マイヤーピースが滑りやすくはずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

イヤーピースをつけるときは

イヤーレシーバーの突起部分が完全に隠れるまで、イヤーピースの着色部分を押し込んでください。



取り扱い上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- イヤーピースのお手入れは、イヤーレシーバーからイヤーピースをはずし、うすめた 中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよくふいてからご使用ください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損し交換する場合は、別売りのEP-EX10 シリーズ(SS、S、M、L の各サイズ)をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

主な仕様

形式: 密閉ダイナミック型

ドライバーユニット: 9 mm、ドーム型 (CCAW 採用)

最大入力: 100 m W (IEC*) インピーダンス: 16 Ω (1 kHz にて) 音圧感度: 103 dB/mW 再生周波数帯域: 6 ~ 24,000 Hz

 コード:
 0.6 m OFC リッツ線 ネックチェーン

 ブラグ:
 金メッキステレオミニプラグ

 質量:
 約4g (コード含まず)

その他

付属品: イヤーピース (S、M、L各2) キャリングポーチ (1)

キャリングポーチ(1) コード長アジャスター(1)

延長コード(金メッキステレオミニジャック ↔ 金メッキ L 型ステレオ

ミニプラグ 90 cm) (1)

* IEC(国際電気標準会議) 規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

製品カスタマー登録のおすすめ

製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、カスタマー登録をおすすめしております。 詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。 http://www.sony.co.jp/avp-regi/

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは http://www.sony.co.jp/support



多理相談窓口

フリーダイヤル・・・・・ 0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・ 0466-31-2531 **取扱明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「309」+「#」を押してください。 直接、担当窓口へおつなぎします。

33-389